

## механизмы Мозаик розетки телефонные, розетки звуковой трансляции



743 38

743 44

743 02

Упак. Кат. № Розетки телефонные

### Розетка телефонная 8-контактная

10/100

743 38



8 контактов France Telecom

Кол-во  
модулей  
22,5 x 45 мм  
2

### Розетки RJ 45 Нюмерис

С самозачищающимися зажимами поворотом на 1/4 оборота для быстрого соединения  
Защитная крышка поликарбонатная VO/UL 94 (850 °C/30 сек.)  
(Аналог F Tel DRI/SI/635/RC)

10

743 44

8 контактов  
зажим заземления 2,5 мм<sup>2</sup>

2

### Дополнительный звонок

1

747 64



Электронный, 70 В~  
Позволяет повторять телефонный звонок в нескольких местах

2

### Розетка для динамика

Подключение с помощью винтов  
Использовать с вилкой Кат.№ 500 02

10

743 01



Розетка для динамика стандарт DIN 41 529

1

10

743 02



Розетка для динамика стандарт DIN 41 529

2

### Розетки телефонные RJ11, RJ12

С возможностью переподключения

10

742 51

4 контакта,  
4 самозачищающихся зажима

1

10

743 41

4 контакта, без шторки,  
без держателя этикетки

2

### RJ 11

10

742 61



4 контакта

1

### RJ 12

10

742 52



6 контактов



1

10

743 32



6 контактов

2

10

743 42

6 контактов без шторки,  
без держателя этикетки

2

## механизмы Мозаик розетки телевизионные



743 76

743 75

743 77

Упак. Кат. № Вилка TV и розетка FM Ø 9,52 мм  
Разъем спутниковый "F"  
Рекомендуемый кабель 19 VATC A

### Тройные розетки

Оснащены автоматическим соединительным зажимом для коаксиального кабеля  
Для радио - и спутниковой антенны с демодулятором  
Позволяют принимать цифровые сигналы (TPS, спутниковый канал и т. д.)

TV 5-68 / 120-862 МГц

FM 87,5 - 108 МГц

Спутник: 950-2150 МГц

Ослабление ≤ 2 дБ

10

743 76



TV-FM-Спутник

10

743 75



TV-FM-Спутник, 2 кабеля  
Позволяет добавить прием со спутниковой антенны на существующую проводку простым подсоединением второго кабеля

### Двойная розетка

Для монтажа кабельной сети, для приема теле и радиопрограмм (а так же спутниковых каналов с коллективного приемного устройства)

TV 5-68 / 120-862 МГц

FM 87,5 - 108 МГц

Прокладная

Ослабление ≤ 1,5 дБ

10

743 77



TV-FM

### Другие TV розетки

#### Розетка простая

TV 0 до 2150 МГц

10

743 82



TV

#### Розетки проходные / оконечные

Необходимо использовать усилитель

TV 5-68 / 120-862 МГц

FM 87,5-108 МГц

10

743 81



TV-FM проходная  
Ослабление при переходе- 2 дБ,  
при подключении - 14 дБ  
Максимум 4 розетки на линию

5

743 80



TV-FM оконечная  
Ослабление 10 дБ  
Поставляется с конечным сопротивлением

Вилки TV: стр. 184